

1. Algemeen

Kleurechtheid van de producten worden alleen bij de levering gewaarborgd. Geringe afwijkingen, ondanks kwaliteitscontroles, kunnen niet worden uitgesloten. Beschadigde of productie fouten bij planken/tegels moeten voor het verleggen uitgesorteerd worden en onder vermelding van artikel- en productienummer worden gemeld. Bureaustoelen moeten voorzien zijn van zachte wielen Typ W volgens DIN 68131, stoelen voorzien van vilt doppen.

2. Ondergrond

Alle ondergronden zijn geschikt, die vlak, schoon, droog en scheurvrij zijn en de temperatuur mag niet onder de 15 C liggen. Uitvoering volgens de voorwaarden van VOB- deel C- DIN 18365. Voor vloerverwarming geldt DIN EN 1264-4:2001-12.

3. Verlegging

Voor een optimale verdeling moeten de ruimten uitgemeten worden en met behulp van een spatlijn worden ingedeeld. De binnen temperatuur moet ten minste 18 C zijn en de luchtvochtigheid max. 75 %.

De vloermaterialen dienen ten minste 24 uur voor het leggen ervan te acclimatiseren. Het is belangrijk dat de temperatuur voor een tijdsbestek van 72 uur constant blijft.

PROJECT FLOORS vloeren moeten met een dispersielijm (nat bedverlijming) verlijmt worden, op absorberende ondergronden en volledig verlijmd. Volg hierbij ons advies over de verschillende fabrikanten. Bijzondere toepassingen voor in b.v. vochtige ruimten e.d. behoeven een specifiek advies, hierover kunt u contact met ons opnemen.

Verlijming volgens de voorschriften van de lijmfabrikant. Bij gebruik van een ander merk lijm is het raadzaam dit in overleg met ons en/of met de lijmfabrikant te doen.

Belangrijk:

De planken/tegels niet tegen elkaar aan drukken zodat er spanning op komt, maar licht tegen elkaar aan te leggen! Tijdens en na het verleggen de vloer aanwrijven en walsen (min. 50 kg).

(Stand 01.01.2015)