


- EN Remove dust with soft dry cloth. if necessary clean with moist cloth and dry off with soft, dry cloth.
- DK Fjern støv med en tør klud. hvis nødvendigt, rengør med en fugtig klud og tør af med en tør klud.
- DE Staub durch leichtes Wischen mit einem trockenen Tuch entfernen. bei hartnäckiger Verschmutzung feuchtes Tuch verwenden und anschließend trocken Wischen.
- FR Enlevez la poussière avec un chiffon sec. si nécessaire, nettoyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.
- ES Quite el polvo con un paño suave y seco. si es necesario, limpie con un paño húmedo y seque con un paño suave y seco.

ENFOLD SIDEBOARD

— Thomas Bentzen



ASSEMBLY INSTRUCTION — SAMLE MANUAL — MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAGE — INSTRUCCIONES DE MONTAJA

